

BRIO®

PT

BRIO®

IT

BRIO®

SK

BRIO®

CZ

BRIO®

PL

BRIO®

NL

BRIO®

JP

BRIO®

Para montar a grua pela primeira vez: Coloque a base da grua cinzenta (A) em cima de uma superfície plana e engate o pilar vertical (B) da grua na base da grua cinzenta (A) conforme indicado na imagem. Conclua a montagem, fixando o braço de carregamento horizontal da grua (C) na parte de cima do pilar vertical (B) da grua.

Per assemblare la gru per la prima volta: posizionare la base della gru (A) su una superficie piana, quindi fissare la torre verticale finché non si sente scattare in posizione (B) nella base griglia della gru (A) come mostrato nell'illustrazione. Completare l'assemblaggio montando il braccio di carico orizzontale (C) sull'estremità verticale della torre (B) della gru.

Prvé zostavenie žeriavu: Položte šedú základnú žeriavu (A) na rovný povrch, a potom zacvaknite vertikálny diel (B) žeriavu do šedej základne žeriavu (A), ako je zobrazené na obrázku. Dokončíte zostavenie namontovaním horizontálneho nakládacieho ramena žeriavu (C) na vrch vertikálneho dielu (B) žeriavu.

Sestavení jeřábu: Šedou základnu jeřábu (A) položte na rovnou plochu a nacvakněte do ní svislé jeřábové rameno (B) tak, jak je znázorněno na obrázku. Montáž dokončíte uchycením vodorovného nakládacího ramena jeřábu (C) k horní části svislého jeřábového ramene (B).

Pierwszy montaż dźwigu: Umieść szarą stopę dźwigu (A) na płaskim podłożu, a następnie wsuń pionowy słup (B) dźwigu do stopy (A) aż usłyszysz kliknięcie. Postępuj zgodnie ze schematem na ilustracji. Na końcu zamontuj poziome ramię załadunkowe (C) dźwigu na szczyt pionowego słupa (B).

Zo zet je de kraan voor het eerst in elkaar: Plaats het grijze voetstuk van de kraan (A) op een vlakke ondergrond en klik de verticale paal van de kraan (B) in het grijze voetstuk (A), zoals weergegeven in de afbeelding. Bevestig vervolgens de horizontale laadarm van de kraan (C) op de verticale paal van de kraan (B).

クレーンの組み立て方: グレーのクレーンベース(A)を平らな場所に置き縦長の支柱(B)を図のように垂直にカチッとはめませす。水平のアーム(C)をクレーンの支柱(B)の一番上に取り付けて完成です。

Light Up construction Crane
33835

Funcionalidade: Levante e carregue os contentores com cores com o mecanismo de engate magnético e gire o botão vermelho para levantar ou baixar a carga em qualquer direção a volta da grua. Gire o braço de carregamento horizontal da grua 360° numa direção qualquer para ligar as excitantes luzes de aviso vermelhas na parte de cima da grua e criar um cenário de jogo realista.

Funzionamento: sollevare e caricare i container colorati con il meccanismo della puleggia magnetica e ruotare la manopola rossa per sollevare o abbassare il carico in qualsiasi direzione di rotazione della gru. Ruotare il braccio di carico della gru a 360° in qualsiasi direzione per attivare le luci di emergenza in cima alla gru per creare un ambiente di gioco realistico.

Funkčnosť: Zdvíhajte a nakladajte farebné kontajnery pomocou magnetického mechanizmu a potom otáčajte červeným gombíkom na zdvihnutie a zníženie nákladu akýmkoľvek smerom okolo žeriavu. Otáčajte horizontálnym nakládacím ramenom žeriavu o 360° do akéhokoľvek smeru na aktiváciu perfektných červených výstražných svetiel na vrchu žeriavu na vytvorenie realistického scenáru.

Funkce: Mechanismem magnetické spojky vykládejte a nakládejte barevné kontajnery, otáčením červeného knoflíku zvedejte a spusťte náklad v libovolném směru dosahu jeřábu. Otáčejte vodorovným nakládacím ramenem jeřábu v úhlu 360° v libovolném směru a zapnutím červených výstražných světel v horní části jeřábu zajistíte realistický scénář hry.

Działanie: Podnosi i ładuj kolorowe pojemniki, korzystając z mechanizmu magnetycznego. Kręcąc czerwonym pokrętkiem, podnosi lub opuszczaj ładunek w dowolnym kierunku wokół dźwigu. Obróć ramię załadunkowe dźwigu o zakresie obrotu 360° w dowolnym kierunku, aby uruchomić fajne czerwone światła ostrzegawcze na szczytce dźwigu, tworząc realistyczną scenę zabawy.

Houd rekening met het volgende:
- Het speelgoed is niet waterbestendig en is niet geschikt voor de vaatwasser.
- De kunst het speelgoed met een schoon doek afvegen om vuil te verwijderen.
- Vanwege veiligheidsredenen mag het speelgoed niet uit elkaar gehaald worden.
- De plastic onderdelen van het speelgoed kunnen in de loop der tijd verkleuren.
- Vermijd sterk zonlicht en andere warmtebronnen.
- Het product wordt alleen aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

機能: マグネット作用でカラフルな荷物を持ち上げたり下ろしたりでき赤いつまみを回すと荷物をどの方向でも上げ下げすることができます。クレーンのアームは360度水平に回すことができ、回すと赤い警告ランプが作動し、本物のクレーンのように遊ぶことができます。

ご留意ください:
- 本製品は防水使用ではありませんのでで食洗機等で洗わないでください。汚れた場合は清潔な布等で拭き取ってください。
- 安全上、本製品を解体したり再度組み立てたりしないでください。
- プラスチックの表面は経年により色があせることがあります。
- 直射日光や温度の高いところで使用や保管は避けてください。
- 屋内でご使用ください。

Lembre-se de que:
- O brinquedo não é a prova de água e não deve ser lavado numa máquina de lavar louça. Limpe o brinquedo com um pano limpo para eliminar qualquer resíduo.
- O brinquedo não deve ser desmontado por motivos de segurança.
- O plástico existente no brinquedo pode perder a cor ao longo do tempo.
- Evite uma exposição à luz intensa do sol e a outras fontes de calor.
- O produto só é recomendado para brincar em interiores.

Tenere a mente che:
- Il giocattolo non è resistente all'acqua e non va lavato in lavastoviglie. Pulire il giocattolo con un panno asciutto e pulito per rimuovere polvere e sporco.
- Per ragioni di sicurezza il giocattolo non deve essere disassemblato.
- La plastica del giocattolo può scolorire con il passare del tempo.
- Evitare la luce diretta del sole e altre fonti di calore.
- Il prodotto è consigliato soltanto per aree giochi all'interno.

Pamätajte na to, že:
- Hračka nie je vodoodolná a nesmie sa umývať v umývačke riadu. Na účely odstránenia cudzích látok utrite hračku čistou utierkou.
- Hračka sa z bezpečnostných dôvodov nesmie rozoberať.
- Plast hračky môže časom vyblednúť.
- Zamedzte silnému slnečnému svetu a iným zdrojom tepla.
- Výrobok sa odporúča používať pouze uvnitř budov.

Mějte na paměti následující skutečnosti:
- Hračka není vodotěsná a nesmí se mýt v myčce na nádobí. Od případných nečistot hračku očistíte čistou tkaninou.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být hračka demontována.
- Plasty hračky mohou v průběhu časublednout.
- Nevystavujte hračku intenzivnímu slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.
- Výrobek se doporučuje používat pouze uvnitř budov.

Pamiętaj:
- Zabawka nie jest odporna na wodę i nie można jej myć w zmywarce.
- Przecieraj zabawkę czystą ściereczką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozkręcać zabawki.
- Plastikowe elementy zabawki mogą z czasem blaknąć.
- Nie wystawiaj na działanie silnego światła słonecznego i innych źródeł ciepła.
- Zaleca się zabawę produktem tylko wewnątrz pomieszczeń.

Verwaring van batterijen: Le lun valoeffektit toimivat kahdella 1,5 voltin De Lichteffecten voor dit speelgoed worden geleverd door 2 x 1,5V (LR44) knoopcelbatterijen (meegeleverd). Gebruik een schroevendraaier om de batterijbehuizing te openen (zie illustratie). Batterijen plaatsen zoals weergegeven (+/-). Batterijbehuizing sluiten en schroef vastdraaien.

お手入れ方法についてはbrio.netでも記載しております。ご参照ください。

電池の交換方法: LR44電池を2個ご用意ください。ドライバーを使って図のようにカバーをはずします。新しい電池を＋(プラスマイナス)正しく交換してください。カバーを戻し、ネジを締めてください。

Substituir as pilhas: Os efeitos de luz para este brinquedo exigem 2 pilhas botão de 1,5V (LR44) (incluídas). Use uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento das pilhas (ver ilustração). Coloque as pilhas conforme ilustrado (+/-). Feche a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Sostituzione delle batterie: Per gli effetti luminosi di questo giocattolo sono necessarie 2 batterie a bottone da 1,5V (LR44) (incluse). Per aprire il coperchio del vano batterie, utilizzare un cacciavite (vedi l'illustrazione). Inserire le batterie come indicato (+/-). Chiudere il coperchio del vano batterie e stringere la vite.

Výměna baterií: Světelné efekty pre túto hračku sú napájané 2 x 1,5V (LR44) gombíkovými batériami (sú priložené). Použite skrutkovač na otvorenie krytu batérie (pozri ilustráciu). Nainštalujte batérie tak, ako je znázornené (+/-). Zavrtajte kryt batérie a pritiahnite skrutku.

Výměna baterií: Světelné efekty hračky zajišťují dvě 1,5V knoflíkové baterie (LR44) (jsou součástí dodávky). Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polarity (+/-). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

Wymiana baterii: efekt świetlny zabawki zasilany jest 2 bateriami guzikowymi 1,5V (LR44) (dołączono do zestawu). Pokrywkę baterii należy otworzyć śrubokrętem (patrz ilustracja). Włożyć baterie w pokazany sposób (+/-). Zamknąć pokrywkę baterii i ponownie dokręcić śrubkę.

Waarschuwing!
• Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
• Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in eender welk deel van het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Belangrijk!
• Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
• Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
• Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5V) mogen worden gebruikt.
• De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
• Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
• De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
• Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
• Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
• Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
• Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgevoerd worden bij een officieel inzamelpunt.
• Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

警告:
• 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
• すべての電池類はお子様の手が届かないところに保管してください。
• 万一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

Avviso!
• Elimine immediatamente pilhas usadas.
• Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças.
• Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

Avvertimento!
• Smlatire immediatamente le batterie usate.
• Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
• Se si pensa che le batterie siano state inghiottite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Pozor!
• Použité batérie ihneď zlikvidujte.
• Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo sa mohli inak dostať dovnútra tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Varování!
• Použité baterie ihned zlikvidujte.
• Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud se domníváte, že baterie osoba spolkla nebo vložila do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Ostrzeżenie!
• Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.
• Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.
• Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Belangrijk!
• Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
• Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
• Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5V) mogen worden gebruikt.
• De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
• Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
• De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
• Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
• Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
• Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
• Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgevoerd worden bij een officieel inzamelpunt.
• Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

警告:
• 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
• すべての電池類はお子様の手が届かないところに保管してください。
• 万一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

NOTICE

Importante:
• As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.
• Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
• Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5V).
• As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
• As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
• Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
• Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo.
• Proteja o brinquedo de água ou humidade.
• Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
• As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
• As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
• As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
• Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.

Importante:
• Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.
• Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
• Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5V).
• Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
• Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
• Non mettere in corto circuito i terminali.
• Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo.
• Proteggere il giocattolo da acqua o umidità.
• Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
• Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
• Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
• I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani.

Důležité upozornění:
• Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
• Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
• Použit je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5V).
• Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
• Vybíté baterie musí být z hračky vyjmuty.
• Napájecí terminály se nesmí zkratovat.
• Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte.
• Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou.
• Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
• Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
• Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
• Použitá batéria a elektrické komponenty sa musia likvidovať na schválenom zbernom mieste.
• Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhazovať v domovom odpade.

Varování!
• Použití baterií a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělí lidé.
• Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
• Použit je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5V).
• Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
• Vybíté baterie musí být z hračky vyjmuty.
• Napájecí terminály se nesmí zkratovat.
• Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte.
• Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou.
• Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
• Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
• Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
• Použitá batéria a elektrické komponenty sa musia likvidovať na schválenom zbernom mieste.
• Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhazovať v domovom odpade.

Ostrzeżenie!
• Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.
• Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.
• Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Belangrijk!
• Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
• Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
• Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5V) mogen worden gebruikt.
• De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
• Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
• De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
• Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
• Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
• Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
• Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgevoerd worden bij een officieel inzamelpunt.
• Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

警告:
• 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
• すべての電池類はお子様の手が届かないところに保管してください。
• 万一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2020 BRIO AB/3835-896 C

Conservare per riferimento futuro.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

Zachować do wykorzystania w przyszłości!

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

この説明書は大切に保管してください。

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2020 BRIO AB/3835-896 C

BRIO®

Montering av kranen första gången: Ställ den grå foten (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala del (B) i foten (A), som på bilden till höger. Avsluta monteringen genom att klicka i kranens horisontella arm (C) i kranens vertikala del (B).

Funktion: Lyft och lasta de färgglada containrarna med magnetkopplingen och använd det röda vredet för att höja eller sänka lasten i valfri riktning runt kranen. Vrid kranens horisontella arm 360° i valfri riktning för att aktivera de röda lamporna på kranens ovansida och skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen inte tål vatten och ej ska diskas i diskmaskin. Torka av den med en ren trasa om den blir smutsig.
- Av säkerhetsskäl ska leksaken ej skruvas isär.
- Färgen på kranen kan blekna med tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekilder.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Vid byte av batteri:

Ljuseffekten i denna leksak drivs av 2 x 1,5V LR44 knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna enligt bild (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Varning!

- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polena får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



BRIO AB, Box 305, SE-2011 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.

© 2020 BRIO AB/3835-896 C

BRIO®

Sådan samler du kranen: Placer den grå kranbunden (A) på et fladt underlag, og klikk kranens lodrette søjle (B) i den grå kranbund (A), som vist på billedet. Afslut samlingen ved at montere kranens vandrette arm (C) ovenpå kranens lodrette søjle (B).

Funktion: : Lyft og læs de færgede containere med den magiske gribemekaniske, og drej på den røde knap for at løfte eller sænke lasten i valgfri retning rundt om kranen. Drej kranens vandrette læseseam 360° i alle retninger for at aktivere de cool røde advarselslys ovenpå kranen for at skabe et realistisk legescenario.

Tänk på att:

- Legetøjet er ikke vandresistent og tåler ikke vask i opvaskemaskine. Tør legetøjet af med en ren klud for at fjerne fremmedlegemer.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skilles ad.
- Plastikdele i legetøjet kan falme med tiden.
- Undgå stærkt sollys og andre varmekilder.
- Produktet anbefales kun til brug indendørs.

Udskiftning af batterier:

Lyseffekterne i dette legetøj bruger 2 x 1,5V (LR44) knapcellbatterier (medfølger). Brug en skruetrækker til at åbne batteridækslet (se illustration). Sæt batterierne i som vist (+/-). Luk batteridækslet, og stram skruen.

Advarsel!

- **Bortskaf brugte batterier med det samme.**
- **Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- **Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller indført i en kropsdel, skal du søge lægehjælp med det samme.**

Vigtigt!

- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges over længere perioder.
- Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Gem denne vejledning!



BRIO®

Forste gangen du skal sette sammen kranen: Plassere den grå basen til kranen (A) på et flatt underlag og klikk på plass den vertikale søylen til kranen (B) i den grå basen til kranen (A) som vist på bildet. Gjør monteringen ferdig ved å feste kranens horisontale lastearm (C) øverst på den vertikale søylen på kranen (B).

Funksjonalitet: Lyft og last de fargerike containerne med den magnetiske gribemekanismen, og deretter dreier på den røde knotten for å heve eller senke lasten i hvilken som helst retning rundt kranen. Drei kranens horisontale lastearm 360° i en hvilken som helst retning for å aktivere det kule røde varsellyset på toppen av kranen. Det ser skikkelig toft ut.

Husk at:

- Leken ikke er vannbestandig og må ikke vaskes i vaskemaskin. Tørk av leken med en ren klut for å fjerne eventuell smuss.
- Leken må ikke demonteres av sikkerhetsmessige årsaker.
- Plasten i leken vil falme over tid.
- Unngå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Vi anbefaler at leken bare brukes innendørs.

Batteriskifte:

Lyseffektene til denne leken drives av 2 x 1,5V (LR44) knapp-batterier (inkludert). Bruk en skrutrekker til å åpne batteridekset (se bildet). Sett på batteriene som vist (+/-). Sett på batteridekset igjen og stram skruen.

Advarsel!

- **Kast brukte batterier umiddelbart.**
- **Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.**
- **Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i et hulrom i kroppen, må du øyeblikkelig oppsøke lege.**

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdige batteritype (1,5V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukt, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Brukte batterier og kasserete produkter eller elektronikprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



BRIO®

Nosturin kokoaminen ensimmäisellä käyttökerralla: Aseta harmaa nosturin jalusta (A) tasaiselle alustalle ja napsauta pystypilari (B) kiinni jalustaan kuvan mukaisesti. Viimeiseksi kiinnitä nosturin vaakasuuntainen puomi (C) pystypilariin (B) huipulle.

Toiminnot: Nosta ja lastaa värikkäät kontit magneettisella nostimella ja nosta, laske ja siirrä kuormaa mihiin tahansa punaisella nupilla. Nosturin puomia voi siirtää 360 astetta, jolloin mahtavat punaiset varoitusvalot nosturin huipulla sytyvät, ja luovat maisaailmaa mukailevaa leikkiä.

Muista:

- Tuote ei ole vedenkestävä eikä sitä saa pestä astianpesukoneessa. Voit puhdistaa leluun pyyhkimällä sen puhtaalla liinalla.
- Tuotetta ei saa purkaa turvallisuuksista.
- Tuotteen sisältämä muovi voi haalistua ajan mittaan.
- Vältä voimakasta auringonvaloa ja muita lämmönlähteitä.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.

Paristot vaihtaminen:

Lelun valoeffektit toimivat kahdella 1,5 voltin (LR44) nappiparistolla (sisältyvät pakkaukseen). Käytä paristokotelon avaamiseen ruuvitaltaa (katso kuva). Aseta paristot napamerkkintöjen (+/-) mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi ja kiristä ruuvi.

Varoitus!

- **Hävittä käytetyt paristot välittömästi.**
- **Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.**
- **Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nieltä tai asetettu jonkin kehonosan sisälle.**

Tärkeää!

- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppöjä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
- Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kiertäytykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä.

Säästä nämä tiedot!



BRIO®

To assemble the crane for the first time: Place the grey crane base (A) on a flat surface and then click in the vertical pillar (B) of the crane into the grey crane base (A) as shown in the picture. Finalize the assembly by mounting the crane's horizontal loading arm (C) onto the top of vertical pillar (B) of the crane.

Functionality: Lift and load the colorful containers with the magnetic clutch mechanism and then turn the red knob to raise or lower the load in any direction around the crane. Turn the crane's horizontal loading arm 360° in any direction to activate the cool red warning lights on the top of the crane to create a realistic play scenario.

Keep in mind that:

- The crane is not water-resistant and should never be washed in a dishwasher. Wipe off the crane with a clean cloth to remove any foreign materials.
- For safety reasons, do not disassemble the toy.
- The color of the crane may fade over time.
- Avoid strong sunlight and other sources of heat.
- Only indoor play with the crane is recommended.

Replacing batteries:

The light effects for this toy are powered by 2 x 1,5V (LR44) button cell batteries (included). Use a screwdriver to open the battery cover (see illustration). Install the batteries as shown (+/-). Close the battery cover and tighten the screw.

Warning:

- **Dispose of used batteries immediately.**
- **Keep new and used batteries away from children.**
- **If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**

Important:

- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
- Protect the toy from water or dampness.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste.

Please retain for future reference!



BRIO®

Monterare kranen för första gången: Ställ den grå kranbasen (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala stång (B) i kranbasen (A), som visas på bilden. Avsluta monteringen genom att montera kranens horisontella lastarm (C) på toppen av den vertikala stång (B) på kranen.

Funktionalitet: Lyft och lasta de färgglada behållarna med magnetisk klämsmekanism och sedan vrid den röda knappen för att höja eller sänka lasten i vilken riktning som helst runt kranen. Vrid kranens horisontella lastarm 360° i vilken riktning som helst för att aktivera de coola röda varningsljusen på toppen av kranen för att skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen är inte vattentålig och ska aldrig tvättas i diskmaskin. Torka av kranen med en ren klut för att ta bort eventuella utländska ämnen.
- För säkerhets skäl, ska leksaken inte demonteras.
- Kranens färg kan blekna över tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekällor.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Batteribyte:

Ljuseffekterna i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna som visas (+/-). Stäng batteriluckan och stram skruven.

Varning!

- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



BRIO®

Monterare kranen för första gången: Ställ den grå kranbasen (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala stång (B) i kranbasen (A), som visas på bilden. Avsluta monteringen genom att montera kranens horisontella lastarm (C) på toppen av den vertikala stång (B) på kranen.

Funktionalitet: Lyft och lasta de färgglada behållarna med magnetisk klämsmekanism och sedan vrid den röda knappen för att höja eller sänka lasten i vilken riktning som helst runt kranen. Vrid kranens horisontella lastarm 360° i vilken riktning som helst för att aktivera de coola röda varningsljusen på toppen av kranen för att skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen är inte vattentålig och ska aldrig tvättas i diskmaskin. Torka av kranen med en ren klut för att ta bort eventuella utländska ämnen.
- För säkerhets skäl, ska leksaken inte demonteras.
- Kranens färg kan blekna över tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekällor.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Batteribyte:

Ljuseffekterna i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna som visas (+/-). Stäng batteriluckan och stram skruven.

Varning!

- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



BRIO®

Monterare kranen för första gången: Ställ den grå kranbasen (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala stång (B) i kranbasen (A), som visas på bilden. Avsluta monteringen genom att montera kranens horisontella lastarm (C) på toppen av den vertikala stång (B) på kranen.

Funktionalitet: Lyft och lasta de färgglada behållarna med magnetisk klämsmekanism och sedan vrid den röda knappen för att höja eller sänka lasten i vilken riktning som helst runt kranen. Vrid kranens horisontella lastarm 360° i vilken riktning som helst för att aktivera de coola röda varningsljusen på toppen av kranen för att skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen är inte vattentålig och ska aldrig tvättas i diskmaskin. Torka av kranen med en ren klut för att ta bort eventuella utländska ämnen.
- För säkerhets skäl, ska leksaken inte demonteras.
- Kranens färg kan blekna över tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekällor.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Batteribyte:

Ljuseffekterna i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna som visas (+/-). Stäng batteriluckan och stram skruven.

Varning!

- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



BRIO®

Monterare kranen för första gången: Ställ den grå kranbasen (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala stång (B) i kranbasen (A), som visas på bilden. Avsluta monteringen genom att montera kranens horisontella lastarm (C) på toppen av den vertikala stång (B) på kranen.

Funktionalitet: Lyft och lasta de färgglada behållarna med magnetisk klämsmekanism och sedan vrid den röda knappen för att höja eller sänka lasten i vilken riktning som helst runt kranen. Vrid kranens horisontella lastarm 360° i vilken riktning som helst för att aktivera de coola röda varningsljusen på toppen av kranen för att skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen är inte vattentålig och ska aldrig tvättas i diskmaskin. Torka av kranen med en ren klut för att ta bort eventuella utländska ämnen.
- För säkerhets skäl, ska leksaken inte demonteras.
- Kranens färg kan blekna över tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekällor.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Batteribyte:

Ljuseffekterna i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna som visas (+/-). Stäng batteriluckan och stram skruven.


Varning!

- **Kassera använda batterier omedelbart.**
- **Håll nya och begagnade batterier borta från barn.**
- **Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.**

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



BRIO®

Monterare kranen för första gången: Ställ den grå kranbasen (A) på en plan yta och klicka sedan i kranens vertikala stång (B) i kranbasen (A), som visas på bilden. Avsluta monteringen genom att montera kranens horisontella lastarm (C) på toppen av den vertikala stång (B) på kranen.

Funktionalitet: Lyft och lasta de färgglada behållarna med magnetisk klämsmekanism och sedan vrid den röda knappen för att höja eller sänka lasten i vilken riktning som helst runt kranen. Vrid kranens horisontella lastarm 360° i vilken riktning som helst för att aktivera de coola röda varningsljusen på toppen av kranen för att skapa ett realistiskt lekscenario.

Tänk på att:

- Kranen är inte vattentålig och ska aldrig tvättas i diskmaskin. Torka av kranen med en ren klut för att ta bort eventuella utländska ämnen.
- För säkerhets skäl, ska leksaken inte demonteras.
- Kranens färg kan blekna över tiden.
- Undvik starkt solljus och andra varmekällor.
- Endast inomhuslek med kranen är rekommenderat.

Batteribyte: